

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Benutzen Sie bitte bei Regenwetter eine Regen- und Staubhülle. Schäden durch Regen und Ausbleichen bei Stoffen werden nicht als Gewährleistungsanspruch anerkannt. Zwischen den einzelnen Fertigungspartien lassen sich Farbunterschiede bei Stoffen nicht immer vermeiden. Trotz hoher Lichtechtheitswerte verfärbt sich jeder Stoff bei intensiver Sonneneinstrahlung. Lassen Sie den Kinderwagen nicht in der Sonne trocknen. Lackierte Oberflächen und Kunststoffteile reinigen Sie bitte mit einem feuchten Tuch. Beachten Sie bitte die eingenähten Pflegesymbole.

Bitte beachten Sie zusätzlich die beiliegende Ergänzung zur Bedien- und Gebrauchsanleitung!

Sicherheitshinweise nach EN-Norm 1888

WARNUNG: Lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Nehmen Sie Änderungen an den Funktionsteilen vor, darf das Kind sich nicht im Wagen befinden!

WARNUNG: Verwenden Sie den Sicherheitsgurt, sobald Ihr Kind selbstständig sitzen kann.

HINWEIS: Dieser Wagen ist für ein Kinder ab einem Alter von 0 Monaten und mit einem Gewicht bis maximal 15 kg bestimmt.

WARNUNG: Am Schieber befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit und Funktion des Wagens.

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Verriegelungen geschlossen sind.

WARNUNG: Stellen Sie den Wagen nur mit festgestellter Bremse ab.

WARNUNG: Befahren von Treppen und Rolltreppen ist nicht gestattet. Auch das Befahren von Treppenstufen oder ähnlichen vermeiden.

HINWEIS: Den Wagen nicht am Strand verwenden.

ACHTUNG: Wir übernehmen keinerlei Haftung bei Verletzung der Sorgfaltspflicht.

WARNUNG: Das Erzeugnis ist nicht geeignet zum Rennen und Skaten.

ACHTUNG: Maximale Belastung des Transportkorbes ist 3 kg.

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Interesse der Kunden behalten wir uns vor. Es kann zu technischen und bildlichen Abweichungen kommen.

ZEKIWA GmbH

Gewerbegebiet Döschwitz
Industriering 7
06712 Kretzschau
Tel.: 034425 709804
Service-Tel.: 01523 6236430
Mail: vertrieb@zekiwa.de
Internet: www.zekiwa.de



ZEKIWA



Typ 104/122 Touring Galant



- hochwertiger moderner Kombikinderwagen mit separatem Sportwagenaufsatz
- Gestell: Ovale Stahlrohr, Schieber höhenverstellbar, 86-110 cm
- Schiebergriff aus Kunstleder, pflegeleicht
- inklusive Wickeltasche mit Wickelauflage und Regenhülle
- Tragewanne mit Tragebügel, Tragebügel mit Eingriff, Tragewanne mit weicher Innenpolsterung, Schutzdecke mit Haftmagneten
- Wanne mit integriertem Insektennetz, durch Reißverschlußöffnung kann dieses genutzt werden, Reißverschluß schieberseitig an der Wanne
- Wannerverdeck mit integriertem Sonnensegel
- Wanne mit einseitigen Fenster, Klappen werden mit Haftmagneten befestigt
- Wannerverdeck mit integriertem Gazefenster, durch Reißverschluß nutzbar
- Sportwagenaufsatz mit verstellbarer Rückenlehne und Fußablage, abnehmbaren Schutzbügel, Schutzbügel mit Kunstlederbezug,
- Sportwagenaufsatz mit Schutzdecke
- Ausstattung mit 14-Zoll-Luft- bzw. Gelrädern, kugelgelagert
- Sitzfläche mit 5-Punkt-Sicherheits-Gurtsystem ausgestattet
- hergestellt und geprüft nach EN1888-01:2018

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Alle Funktionen sind leichtgängig gestaltet. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischen Schäden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

Montage bzw. Demontage der Räder:

Die Montage der Räder erfolgt über eine Radbuchse. Die Radbuchse ist der Mittelpunkt der Radfelge. Diese müssen Sie bei Montage drücken und gedrückt halten. Sie können das Rad vorsichtig auf die Achse schieben.

Lassen Sie am Anschlag die Feder los und prüfen Sie den festen Sitz auf der Achse.

Zum Abnehmen des Rades von der Achse drücken Sie erneut die Radbuchse und ziehen das Rad von der Achse.

mögliche Ausstattung:
mit Luftrad oder
Gelrad möglich



ACHTUNG !!! Bei Ausstattung mit Luftrad: maximaler Luftdruck 1 bar.

Sollten Sie Ihren Kinderwagen mit Luftrad ausgestattet haben, verwenden Sie bitte handelsübliche Luftpumpen.

Bitte nutzen Sie nicht die Tankstelle !

Beachten Sie bitte auch die Pflegehinweise !! Denken Sie an die regelmäßige Pflege der Räder !

Den leichten Lauf der Räder können Sie mit Silikonspray sichern !!

Aufstellen des Gestelles:

Die Räder müssen am Gestell montiert sein. Greifen Sie dazu wie im Bild den Schieber und schwenken diesen nach oben bis er beidseitig hörbar und sichtbar einrastet. Prüfen Sie nochmals vor Benutzung die Verriegelung auf beiden Seiten.



Zusammenklappen des Gestelles:

Zu Beginn wird empfohlen die Baugruppe (Wanne/Sportsitz) vom Gestell zu lösen.

Drücken Sie nun am Schieber rechts den roten Knopf (A) am Bedienteil und ziehen Sie beidseitig die Bedienteile (B) auf dem Rohr in Richtung Schiebergriff.

Halten Sie beide Bedienteile fest und schwenken Sie den Schieber leicht etwas nach vorn. Sollte es nicht funktionieren, wiederholen Sie bitte den Vorgang.

Nun können Sie die Bedienteile los lassen.

Legen Sie den Schieber vorsichtig bis zum Ende in die Vorderräder.

Aufgrund der engen Konstruktion müssen Sie beim Falten etwas mehr drücken.

Achten Sie bitte auch auf die seitlichen Abdeckungen.

Montage/Demontage des Sportwagenaufsatzes:

Zum Abnehmen der Einheit (Sportsitz) lesen Sie bitte den Abschnitt Montage/Abnahme Wanne.

Der Sportwagensitz kann in beide Richtungen aufgesetzt werden.

Die Einheit arretiert automatisch mit einem Klick.

Prüfen Sie vor Benutzung des Kinderwagens trotzdem die Verriegelung.



Betätigung der Bremse:

Das Gestell verfügt über eine Feststellbremse. Zum Feststellen der Bremse drücken Sie den Hebel gleichmäßig nach unten, bis die Zähne des Bremshebels in beiden Bremskränzen einrasten.

Beim Betätigen der Bremse wird empfohlen, den Kinderwagen leicht anzurollen.

Um die Bremse zu lösen, drücken Sie den Hebel bis zum Anschlag nach oben.

Verdeck mit Gazefenster:

Sie können die Klappe am Verdeck nach oben schlagen. Dazu öffnen Sie bitte den umlaufenden Reißverschluss (Pfeil)

Darunter befindet sich eine Gazefenster.



Riemchenfederung:

Durch die 4 Kunstlederriemen an dem Achsrahmen sorgt das Gestell für eine weiche Fahrweise.

Diese Federung ist besonders für unwegsames Gelände geeignet.

Denken Sie auch an die Pflege des Kunstleders.

Montage/Abnahme der Wanne:

Die Wanne wird mit zwei beidseitig liegenden Verriegelungen am Gestell befestigt.

Bei der Montage setzen Sie beidseitig die Wanne so auf die Verriegelung auf, dass diese hörbar einrastet. Zum Lösen der Einheit drücken Sie beidseitig gemäß Bild die Verriegelung nach oben und heben diese vom Gestell.

Dabei müssen Sie unbedingt beide Verriegelungen gleichzeitig betätigen.



Verdeckverstellung:

Möchten Sie den Verdeckbügel verstellen, drücken Sie **unbedingt** zuerst den roten **Knopf links** am Verdeckbügel (Pfeil- Bild). Den Knopf gedrückt lassen. Nach dem Drücken kann der Bügel verstellt werden. Auch beim Aufstellen des Verdeckbügels immer **den roten linken Knopf** drücken und beim Verstellen gedrückt lassen.

Wanne mit vielen Funktionen:

Die Babywanne hat sehr viele Unterfunktionen. Seitlich befindet sich ein kleines Sichtfenster. Die Klappen werden mit Reißverschlüssen geöffnet und Magneten befestigt.

Die Schutzdecke kann komplett von der Wanne entfernt werden. Auch hier werden Schutzdeckenschild und Klappe mit Haftmagneten befestigt. In der Wanne ist ein Insektenschutz eingearbeitet. Im Verdeckschild befindet sich ein Sonnensegel.



Höhenverstellung am Schieber:

Drücken Sie beidseitig die inneliegenden Knöpfe am Schieber (Rote Pfeile aus Abb.) Nun können Sie den Schieber in die gewünschte Position bringen. Bewegen Sie den Schieber vorsichtig hin und her, damit die Knöpfe wieder in der Ausgangsstellung einrasten bzw. herauspringen. Nun können Sie den Schieber belasten.



Montage Schutzbügel:

Am Schutzbügel sind auf jeder Seite zwei rote Knöpfe. Knopf A dient zur Abnahme des Schutzbügels.

Knopf B zum Verstellen der Neigung vom Schutzbügel. Hier müssen Sie **unbedingt** auf beiden Seiten den Knopf drücken, um die Neigung zu verstellen.

Verstellung der Rückenlehne:

Ziehen Sie auf der Rückseite den Hebel der Rückenlehne nach oben. Halten Sie den Hebel gezogen und verstellen Sie die Rückenlehne in die gewünschte Position. Haben Sie die gewünschte Position erreicht, können Sie den Hebel loslassen.



Nutzung der WICKELTASCHE:

Zur Ausstattung des Kinderwagens gehört eine Wickeltasche mit Zubehör. Diese können Sie beidseitig innen am Schiebers befestigen.
